

Tænd og sluk for IMG-boksen

Boksen, der forsyner lejlighederne med internet og telefoni, hedder IMG-boksen.

Sluk boksen:

Hvis boksen slukkes, **SKAL** den være slukket i mindst 5 minutter, inden den tændes igen.

Tænd for boksen:

Tænd for boksen - og vent i mindst 15 minutter - før du gør noget.

Når boksen tændes, bliver din konfiguration hentet fra serveren, det kan tage lang tid - den indlæser til boksen og lyser rødt, og når den er færdig, lyser den grøn.

MEN - hvis du tænder og slukker - fordi du tror, den ikke virker, da det ser ud til, at der ikke sker noget, så vær opmærksom på, at hvis der skal komme en tekniker hjem til dig, og boksen tænder efter ovenstående anvisning, kommer du selv til at betale teknikeren.

Afdelingsbestyrelsen/Ejendomskontoret
December 2013