


## TILSLUTNING AF IMG-BOKSEN



### Tilslutning til 230V stikkontakt

Den sorte strømforsyning sættes i 230V stikkontakten, og ledningen tilsluttes "power" i IMG-boksen.

### Tilslutning af netværkskabel

Netværkskabel (patchkabel) tilsluttes netværksudtaget for "Bispenet". Udtaget er mærket med lejligheds-/vaskelåsnummeret, og derefter tilsluttes kablet til LAN 5 i IMG-boksen.

### **Så er du tilsluttet Bispenettet**

For at computeren kan komme på internettet, skal der bruges et ekstra netværkskabel (patchkabel) mellem computeren og IMG-boksen. Længde afhænger af, hvor langt computeren skal placeres fra IMG-boksen.

Hvis der ønskes en trådløs internetforbindelse, skal du selv købe et trådløst access point.

Husk at for at komme på Bispenet (internettet) skal der være et indbygget netkort i computeren. Nyere maskiner har indbygget netkort, men det har tablet-computer/iPad og mobiltelefoner ikke. De kan kun forbindes via et trådløst access point.