


Bispenet

Teknik

IMG boksens tilslutninger



POWER


Her tilsluttes den sorte 230V adapter der strømforsyner IMG boksen

MGMT

Bruges ikke (Bruges af teknikere til at konfigurere IMG boksen).

USB

Bruges ikke Kan i nogle konfigurationer sættes op for tilslutning af eksternt it udstyr.



TEL 1

Her tilsluttes fastnettelefonen, hvis der abonneres på Bispenet telefoni. (TEL 2 bruges ikke)

LAN 1

Her tilsluttes den computer man vil koble til Internettet. Man kan også tilslutte en trådløs enhed, så der kan bruge trådløs opkobling.

LAN 2 & 3

LAN 2 & 3 er pt. konfigureret på samme måde som LAN 1. Dvs. at porten kan bruges til eksempelvis en ekstra PC. Anbefalingen med kun at bruge LAN 1 skyldes, at man så engang i fremtiden vil have nemmere ved at beslutte ændringer, hvor eksempelvis LAN 3 bruges til radio, LAN 2 til tv eller hvad der måtte blive besluttet af bestyrelsen.

LAN 4

Her tilsluttes kablet for dørtelefonen. **Bemærk:** Hvis man tilslutter andet end dørtelefon "fryser systemet", hvorefter IMG boksen skal genstartes.

LAN 5

Her tilsluttes patchkablet der via netværksudtaget i væggen, forbinder IMG boksen med Bispenet.